

PetSafe® SDT30-11229

Tālvadības dresūras sistēma WETLAND HUNTER 800

Lietošanas un dresēšanas pamācība

Pirms lietošanas sākuma, lūdzu, izlasiet visu pamācību.

Paldies, ka izvēlējāties SportDOG® , labāko no visiem dzīvnieku elektroniskās dresēšanas zīmoliem pasaulē. Mūsu misija ir nodrošināt jūsu suņa drošību, sniedzot jums instrumentus un metodes veiksmīgai suņa dresūrai. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums SIA „ZOONA” +37128616076, +37128898902 vai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.radioseta.lv

Saturs

Sastāvdaļas	2
Kā darbojas šī sistēma?	2
Galvenie termini	2
Lietošanas pamācība	
Tālvadības raidītāja sagatavošana	3
Uztvērēja kakla siksnas sagatavošana	3
Uztvērēja kakla siksnas piemērošana	5
Atbilstošā stimulācijas līmeņa piemeklēšana jūsu sunim	6
Tālvadības raidītāja programmēšana	6
Uztvērēja kakla siksnas atiestatīšana	8
Kakla siksnas programmēšana lietošanai diviem un trīs suņiem	8
Dresēšanas pamācība	
Vispārēji ieteikumi	9
Pamata pakļaušanās komandu mācīšana	
Komanda "Sēdi!"	9
Komanda "Šurp!"	10
Komanda "Paliec!"	10
Sliktas uzvedības novēršana	
Lekšana virsū	11
Rakšana	12
Dzīšanās pakāļ	12
Pārmērīga riešana	13
Biežāk uzdotie jautājumi	13
Traucējumi	14
Lampiņu testa instrukcijas	15
Lietošanas nosacījumi un atbildības ierobežojumi	15
Svarīga informācija par izstrādājuma pārstrādi	16

Sastāvdaļas

Tālvadības raidītājs - pults
Kaklasiksna ar uztvērēju
Testa lampiņa
Garantijas karte
Lietošanas un dresēšanas pamācība
Siksniņa pultij
Uzlādēšanas adapters

Kā darbojas šī sistēma?

Ir pierādīts, ka SportDOG SportHunter 800 lietošana ir droša, ērta un efektīva visiem suņiem, kuri ir smagāki par 3,6 kg un ir vismaz 6 mēnešus veci. Konsekventi un pareizi lietojot šo produktu, palīdzēs kontrolēt un apmācīt jūsu suni bez pavadas līdz pat 800 m attālumā. Piespiežot pogu, tālvadības raidītājs sūta signālu, aktivējot kakla siksna uztvērēju. Atbilstoši apmācot suni, tas iemācīsies skaņas signālu asociēt ar komandu. Kā jau visiem SportDOG modeļiem, arī šim ir regulējams stimulācijas stiprums, lai Jūs varētu izvēlēties atbilstoši, sava suņa temperamentam un izvairīties no pārlietu stipras stimulācijas. PetSafe® SportDOG, SportHunter Tālvadības dresūras sistēmas nedrīkst lietot personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem.

Svarīgi: PetSafe® SportHunter 800 Dresūras sistēmas lietošanas attālums ir līdz 800 metriem. Atkarībā no tā, kā tālvadības raidītāju tur, maksimālais attālums var mainīties. Lai gūtu stabilu rezultātu lielākā attālumā, turiet raidītāju vertikāli, nost no ķermeņa un virs galvas. Maksimālo attālumu ietekmē arī apkārtnes reljefs, laika apstākļi, augu valsts, citas radioviļņu ierīces.

Galvenie termini

Tālvadības raidītājs: Pār raida radioviļņu signālu kakla siksnei ar uztvērēju. Ūdensnecaurlaidīgs.

Raidītāja indikatora lampiņa: Parāda, ka poga ir piespiesta, kalpo arī kā zema uzlādes līmeņa indikators.

Intensitātes regulators: Ir iespējami vairāki stimulācijas līmeņi, lai korekcija atbilstu jūsu suņa temperamentam un jūtībai.

Augšējā poga: Šī ir rūpnīcas uzstādījuma poga, pēc kuras seko skaņas signāls 1 sekundi un nepārtraukta stimulācija atbilstoši intensitātes regulatora uzstādījumam.

Apakšējā poga: Ir rūpnīcas uzstādījuma poga, pēc kuras seko momentāna stimulācija.

Sānu poga: Šī ir rūpnīcas uzstādījuma poga vienīgi skaņas signāla raidīšanai.

Kakla siksna ar uztvērēju: Uztver radioviļņu signālu no tālvadības raidītāja. Ūdensnecaurlaidīga.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: Uz brīdi piespiežot un paturot šo pogu, tiek ieslēgts un izslēgts kakla siksna uztvērējs.

Kontakta punkti: Kontakta vietas, no kurām uztvērēja kakla siksna raida stimulāciju.

Uztvērēja indikatora lampiņa: Parāda, ka kakla siksna uztvērējs ir ieslēgts vai izslēgts, kalpo arī kā zema uzlādes līmeņa indikators.

Uzlādes pieslēgvietas: Lādētāja pievienošanai. Kaut arī tālvadības raidītājs un kakla siksnas uztvērējs ir ūdensnecaurlaidīgi arī bez uzlādes pieslēgvietu vāciņiem, turiet tos aizvērtus, lai atverēs neiekļūtu netīrumi.

Nepārtraukta stimulācija: Jūs varat kontrolēt, kad un cik ilgi jūsu sunim tiek raidīta stimulācija caur kakla siksnas kontakta punktiem. Ja nepārtrauktās stimulācijas poga būs piespiesta 8 sekundes un ilgāk, tālvadības pults izslēgsies. Pogu būs jāatlaiž un jānospiež atkal, lai raidītu papildu stimulāciju.

Momentāna stimulācija: Ja poga ir ieprogrammēta uz Momentānai stimulācijai – tiek piegādāta Stimulācija 5/100 no sekundes, attiecīgi cik ilgi poga tiek turēta nospiesta.

Skaņas signāls: Lai apturētu nevēlamu uzvedību, izmantojiet skaņas signālu kopā ar stimulāciju. Izšķiroša nozīme ir laika saskaņošanai. Skaņas signālam un stimulācijai ir jānotiek nevēlamās uzvedības laikā vai tieši pēc tās. Kad jūsu sunim izveidosies skaņas signāla asociācija ar stimulāciju, jūs varēsiet izmantot tikai skaņas signālu.

Lietošanas pamācība

1.

Tālvadības raidītāja sagatavošana

Tālvadības raidītāja uzlādēšana

1. Atveriet gumijas vāciņu, kas pasargā tālvadības raidītāja uzlādes pieslēgvietu.
2. Pievienojiet vienu no lādētāja savienotājiem tālvadības raidītāja pieslēgvietai.
3. Iespraudiet lādētāju standarta sienas rozetē 220V.
4. Pirmajā uzlādes reizē tālvadības raidītāju uzlādējiet 24 stundas. Atkārtotai uzlādēšanai nepieciešamas tikai 12 stundas. *Piezīme: Raidītāja indikatora lampiņa iedegsies pēc 12 stundām. Pirmajā uzlādes reizē turpiniet uzlādēt tālvadības raidītāju vēl 12 stundas.*
5. Kad uzlādēšana ir pabeigta, uzlieciet atpakaļ gumijas vāciņu.

Piezīme: Aptuvenais laiks starp uzlādēm ir 40 līdz 60 stundas, atkarībā no lietošanas biežuma.

Raidītāja indikatora lampiņa – funkcija un reakcija

Tālvadības raidītāja funkcija	Indikatora lampiņas reakcija
Piespiesta nepārtrauktas stimulācijas vai tikai skaņas signāla poga	Pastāvīgi deg
Piespiesta Momentānas Stimulācijas poga	Viens uzplaiksnījums
Zems uzlādes līmenis – piespiesta jebkura poga	Mirgo

2.

Kakla siksnas sagatavošana

Kakla siksnas uzlādēšana

1. Atveriet gumijas vāciņu, kas pasargā kakla siksnas uzlādes pieslēgvietu.

2. Pievienojiet vienu no lādētāja savienotājiem kakla siksnas pieslēgvietai.
3. Iespraudiet lādētāju standarta sienas rozetē 220 V.
4. Pirmajā uzlādes reizē kakla siksnu ar uztvērēju uzlādējiet 24 stundas. Atkārtotai uzlādēšanai nepieciešamas tikai 12 stundas. Piezīme: Kakla siksnas indikatora lampiņa iedegsies pēc 12 stundām. Pirmajā uzlādes reizē turpiniet uzlādēt kakla siksnu ar uztvērēju vēl 12 stundas.
5. Kad uzlādēšana ir pabeigta, uzlieciet atpakaļ gumijas vāciņu.

Kakla siksnas uztvērēja ieslēgšana:

1. Piespiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas uztvērēja indikatora lampiņa un kakla siksnas uztvērējs 5 reizes iepīkstas.
2. Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Uztvērēja indikatora lampiņa mirgos, līdz tiks ieslēgta uztvērēja kakla siksnas. Mirgošana parāda, ka kakla siksnas uztvērējs ir gatavs uztvert radioviļņu signālu no tālvadības raidītāja.

Kakla siksnas uztvērēja izslēgšana:

1. Piespiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas uztvērēja indikatora lampiņa un kakla siksnas uztvērējs iepīkstas 2 reizes.
2. Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Lai paildzinātu laiku starp uzlādēšanas cikliem, izslēdziet kakla siksnu ar uztvērēju, ja tā netiek lietota. ***Aptuvenais laiks starp uzlādēm ir 20 stundas, atkarībā no lietošanas biežuma.***

Uztvērēja indikatora lampiņa

Funkcija	Indikatora lampiņas reakcija
Kakla siksnas uztvērējs ieslēgts – normāls uzlādes līmenis	Mirgo reizi sekundē
Kakla siksnas uztvērējs ieslēgts – zems uzlādes līmenis	Mirgo ik pēc 4 sekundēm
Piespiesta nepārtrauktas stimulācijas poga	Pastāvīgi deg
Momentāna stimulācija	Viens uzplaiksnījums

Uzlādējamās baterijas

- Uzlādējamajām niķeļa metālhidrīda baterijām nav „atmiņas efekta” un tās nav nepieciešams pilnībā izlādēt pirms uzlādes.
- No rūpnīcas baterijas atnāk daļēji uzlādētas, bet pirms pirmās lietošanas reizes tām nepieciešama pilna uzlāde (24 stundas).
- Atcerieties – baterijas vienmēr jāuzglabā tālu no uguns.
- Uzglabājot baterijas ilgāku laiku, atcerieties tās regulāri uzlādēt (12 stundas). Tas ir jā dara ik pēc 4 līdz 6 nedēļām.
- Stipra pārlādēšana var saīsināt bateriju mūžu. Pēc pirmās uzlādes nekad neatstājiet baterijas uzlādējamies ilgāk par 12 stundām.
- Ja jūsu ierīce nav uzlādēta ilgāku laiku, pirmajās reizēs ir iespējams īsāks bateriju kalpošanas laiks.

- Pēc tam baterijas kalpošanas ilgums atgriezīsies iepriekšējā līmenī.
- No baterijām varētu sagaidīt simptiem atkārtotas uzlādes ciklus. Tomēr uzlādējamās baterijas zaudē savu jaudu laika gaitā, atkarībā no uzlādēšanas biežuma. Tas ir normāli. Ja bateriju darbības laiks krītas par pusi no sākotnējā, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, lai iegādātos jaunas baterijas.
- Baterijām būtu jākalpo 3-5 gadus. Ja jums ir nepieciešams nomainīt baterijas, pasūtiet tās, sazinoties ar mums SIA „ZOONA” +37128616076, +37128898902, vai apmeklējot mūsu mājas lapu: www.radioseta.lv. Lūdzu, neveriet vaļā kakla siksnu ar uztvērēju un tālvadības raidītāju, pirms neesat saņēmis/-usi jaunas baterijas.

3.

Uztvērēja kakla siksnas piemērošana

Svarīgi: Pareiza kakla siksnas piemērošana un uzlikšana svarīga, lai lietošana būtu efektīva. Kontakta punktiem ir jābūt tiešā kontaktā ar jūsu suņa ādu, kakla apakšpusē.

Lai piemērošana būtu pareiza, dariet šādi:

1. Pārliedzinieties, lai uztvērēja kakla siksnu būtu izslēgta.
2. Jūsu sunim jāstāv ērtā pozīcijā (3A).
3. Novietojiet uztvērēja kakla siksnu augstu uz suņa kakla, tuvu ausīm. Noregulējiet kontakta punktus zem suņa kakla, lai tie pieskartos ādai (3B).
Piezīme: Dažreiz ir nepieciešams apgriezt apmatojumu ap kontakta vietām, lai saskare būtu pastāvīga.
4. Pārbaudiet, cik stingra ir uztvērēja kakla siksnu, ieliekot vienu pirkstu starp kakla siksnu un suņa kaklu (3C). Kakla siksnai jābūt stingrai, bet ne savilkta.
5. Ļaujiet sunim panēsāt kakla siksnu dažas minūtes, pēc tam vēlreiz pārbaudiet, kā tā der. Pārbaudiet, kā tā der, arī kad jūsu suns jau ir vairāk pieradis pie kakla siksnas ar uztvērēju.

Apkope un tīrīšana

Lai nodrošinātu šī izstrādājuma lietošanas efektivitāti un ērtumu un jūsu suņa drošību, bieži pārbaudiet, kā kakla siksnu der. Šajā pamācībā ir aprakstīts veids, kā pareizi piemērot kakla siksnu. Ja ievērojat, ka jūsu sunim ir iekaisusi āda, pārtrauciet kakla siksnas lietošanu uz dažām dienām. Ja problēmas turpinās ilgāk par 48 stundām, apmeklējiet veterinārārstu.

Lai nerastos ādas iekaisums:

- Kakla siksnu ar uztvērēju nevajag nesāt ilgāk kā 8 stundas katrā 24 stundu periodā.
- Jūsu suņa kaklu un kakla siksnas kontakta punktus katru nedēļu ir jānomazgā ar lupatiņu un maigām ķermeņa ziepēm, tad kārtīgi jānoskalo.
- Pārliedzinieties, ka jūsu suņa kakls ir pilnīgi sauss pirms uzlikt kakla siksnu atpakaļ sunim uz kakla.

4.

Atbilstošā stimulācijas līmeņa piemeklēšana jūsu sunim

Svarīgi: Vienmēr sāciet ar zemāko stimulācijas līmeni un pakāpeniski paaugstiniet.

Tālvadības dresētājam ir 8 dažādi stimulācijas līmeņi. Tas ļauj izvēlēties tādu stimulācijas līmeni, kas vislabāk atbilst jūsu sunim.

Kad esat uzlicis/-kusi uztvērēja kakla siksnu savam sunim uz kakla, ir laiks piemeklēt tam atbilstošo stimulācijas līmeni. Šo līmeni sauc par „atpazīšanas līmeni”.

Neliela izmaiņas jūsu suņa uzvedībā, piemēram, ziņkārīga skatīšanās apkārt, kakla siksnas purināšana, ausu saslēšana gaisā, norāda uz atbilstošo „atpazīšanas līmeni”.

Lai noteiktu sava suņa "atpazīšanas līmeni", rīkojieties šādi:

1. Sākot ar 1. līmeni uz intensitātes regulatora, piespiediet augšējo pogu uz 2 sekundēm.
2. Ja jūsu suns neizrāda nekādu reakciju, izmēģiniet attiecīgo stimulācijas līmeni vairākas reizes pirms pāriet uz nākošo līmeni.
3. JŪSU SUNIM NAV JĀIZDOD SKAŅAS VAI PANISKI JĀSATRAUCAS, SAŅEMOT STIMULĀCIJU. JA TĀ NOTIEK, TAD STIMULĀCIJAS LĪMENIS IR PĀRĀK AUGSTS UN JUMS IR JĀATGRIEŽAS PIE IEPRIEKŠĒJĀ LĪMEŅA UN JĀATKĀRTO PROCEDŪRA.
4. Izmēģiniet stimulācijas līmeņus uz augšu, līdz jūsu suns nepārprotami reaģē uz stimulāciju.
5. Ja jūsu suns joprojām neizrāda reakciju uz 8. līmeni, pārbaudiet, kā ir uzlikta kakla siksnā ar uztvērēju. Ja jūsu sunim ir garas un biezas spalvas, nomainiet kontakta vietas pret lielāka izmēra. Pēc tam atgriezieties pie pirmā soļa un atkārtojiet procedūru. Ja tas joprojām nedod rezultātu, būs nepieciešams apgriezt jūsu suņa apmatojumu vietās ap kontakta punktiem.

Ja pēc visu instrukciju izpildes suns joprojām neizrāda reakciju uz stimulāciju, skatīt nodaļu „Lampiņu testa instrukcijas”.

Ja pēc visu šo instrukciju paveikšanas nav redzams, ka jūsu suns sajustu stimulāciju, lūdzu, sazinieties ar mums SIA „ZOONA” +37128616076, +37128898902 vai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.radioseta.lv.

5.

Tālvadības raidītāja programmēšana

Piezīme: Raidītājs pēc rūpnīcas uzstādījuma darbojas 1. režīmā. Tālvadības raidītāja režīmu var izmainīt atbilstoši jūsu dresūras stilam un veidam.

Režīma izmaiņšana:

1. Atbilstoši zemāk redzamajai tabulai noregulējiet intensitātes regulatoru uz sev vēlamu režīmu.
2. Apgrieziet tālvadības raidītāju otrādi.
3. Ar pildspalvu vai saspraudes galu piespiediet un atlaidiet režīma pogu. Piespiežot režīma pogu, raidītāja indikatora lampiņa iedegsies. Atlaižot to, tā iemirgosies tik reizes, kāds režīms ir izvēlēts.

Piemēram, ja vēlaties 5. režīmu, noregulējiet intensitātes regulatoru uz 5. līmeni. Piespiežot režīma pogu, raidītāja indikatora lampiņa iedegsies, bet, atlaižot režīma pogu, raidītāja indikatora lampiņa iemirgosies piecas reizes.

Piezīme: Nepārtrauktā stimulācija var turpināties ne ilgāk kā 8 sekundes, vienalga, cik ilgi būs piespiesta poga. Lai atkārtoti aktivētu stimulāciju, atlaidiet un vēlreiz piespiediet pogu.

REŽĪMS	AUGŠĒJĀS POGAS FUNKCIJA	APAKŠĒJĀS POGAS FUNKCIJA	SĀNU POGAS FUNKCIJA	SUNU skaits #
1.	Skaņa 1 sekundi, tad turpinās korekcija bez skaņas, spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	Momentāna stimulācija- spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	Tikai skaņas signāls	1
2.	Skaņa 1 sekundi, tad turpinās korekcija bez skaņas, spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	Skaņa 1 sekundi, tad skaņas nav, pēc tam nepārtraukta stimulācija 2 līmeņus augstāk, nekā regulatorā uzstādīts	Tikai skaņas signāls	1
3.	Skaņa 1 sekundi, tad turpinās korekcija bez skaņas, spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	Skaņa 1 sekundi, tad skaņas nav, pēc tam nepārtraukta stimulācija 3 līmeņus augstāk, nekā regulatorā uzstādīts	Tikai skaņas signāls	1
4.	Turpinās korekcija bez skaņas, regulējiet līmeni spiežot uz pogas, kad tā ir nofiksēta atskan ½ sekundes aizkavēta skaņa, kas turpinās līdz 1 sek.	Skaņa 1 sekundi, tad skaņas nav, pēc tam nepārtraukta stimulācija 3 līmeņus augstāk, nekā regulatorā uzstādīts	Tikai skaņas signāls	1
5.	Suns # 1 Tikai skaņas signāls	Suns # 2 Tikai skaņas signāls	Suns # 3 Tikai skaņas signāls	3
6.	Suns # 1 Skaņa 1 sekundi, pēc tam nepārtraukta <u>zema līmeņa</u> stimulācija, bez skaņas, pēc regulatora uzstādījuma	Suns # 2 Skaņa 1 sekundi, pēc tam nepārtraukta <u>zema līmeņa</u> stimulācija, bez skaņas, pēc regulatora uzstādījuma	Suns # 3 Skaņa 1 sekundi, pēc tam nepārtraukta <u>zema līmeņa</u> stimulācija, bez skaņas, pēc regulatora uzstādījuma	3

7.	Suns # 1 Skaņa 1 sekundi, tad turpinās korekcija bez skaņas, spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	Suns # 2 Skaņa 1 sekundi, tad turpinās korekcija bez skaņas, spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	Suns # 3 Skaņa 1 sekundi, tad turpinās korekcija bez skaņas, spiediet uz pogas, lai mainītu līmeni	3
8.	Suns # 1 Turpinās korekcija bez skaņas, spiežot uz pogas, lai mainītu līmeni, kad tā ir nofiksēta atskan ½ sekundes aizkavēta skaņa, kas turpinās līdz 1 sek.	Suns # 2 Turpinās korekcija bez skaņas, spiežot uz pogas, lai mainītu līmeni, kad tā ir nofiksēta atskan ½ sekundes aizkavēta skaņa, kas turpinās līdz 1 sek.	Suns # 3 Turpinās korekcija bez skaņas, spiežot uz pogas, lai mainītu līmeni, kad tā ir nofiksēta atskan ½ sekundes aizkavēta skaņa, kas turpinās līdz 1 sek.	3

*Piezīme: Programmās 4, 6 un 7 „zema/ augsta līmeņa” pēc regulatora iestatījuma – ir kā starpposms starp iestatīto līmeni. Piemēram: Regulators iestatīts uz 4. līmeni, **Augšējā poga** radīs stimulāciju zemāku par 5. līmeni un **Apakšējā poga** radīs stimulāciju, kas būs augstāka par 3. līmeni, bet **Augšējā poga** radīs stiprāku stimulāciju par **Apakšējo pogu**.*

6.

Uztvērēja kakla siksnas atiestatīšana

Lai atiestatītu kakla siksnu lietošanai ar jaunu tālvadības raidītāju vai nomainot veco kakla siksnu pret jaunu lietošanai ar veco tālvadības raidītāju:

1. Izslēdziet kakla siksnu ar uztvērēju.
2. Piespiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas uztvērēja indikatora lampiņa un pēc 4-5 sekundēm izslēdzas. Ja ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek atlaista pārāk ātri, uztvērēja Indikatora lampiņa sāks mirgot normāli, kā parasti pie ieslēgšanas. Ja tā notiek, jums jāatkārto iepriekš minētā procedūra.
3. Pēc tam, kad uztvērēja indikatora lampiņa izslēdzas atlaidiet, ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
4. Piespiediet un turiet tālvadības raidītāja augšējo pogu, līdz uztvērēja indikatora lampiņa iespīdas 5 reizes. Varētu būt jānovieto abas ierīces 0,5-1 m attālumā vienu no otras, lai tas notiktu. Kad uztvērēja indikatora lampiņa ir iespīdējusies 5 reizes, kakla siksnā ir atiestatīta. Ja uztvērēja indikatora lampiņa neiespīdas, sāciet no jauna un atkārtojiet procedūru.

7.

Kakla siksnas programmēšana lietošanai diviem un trīs suņiem

Ar tālvadības raidītāja 3. un 4. režīma palīdzību PetSafe® SportDOG kaklasiksnu var lietot atsevišķiem suņiem, izmantojot augšējo, apakšējo un sānu pogas. Lai dresētu vēl kādu suni, ir jāiegādājas papildu Add-A-Dog™ uztvērējs/-i.

1. Ieprogrammējiet tālvadības raidītāju uz 5., 6. vai 7. režīmu.
2. Ieprogrammējiet pirmo uztvērēja kakla siksnu.
 - a. Izslēdziet uztvērēja kakla siksnu.
 - b. Piespiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Uztvērēja indikatora lampiņa iedegsies, tad izslēgsies pēc 4-5 sekundēm. Ja ieslēgšanas/izslēgšanas pogu atlaiž pārāk ātri, indikatora lampiņa uzsāks mirgot kā parasti. Ja tā notiek, sāciet no jauna un atkārtojiet procedūru.
 - c. Pēc tam, kad ir izslēgta uztvērēja indikatora lampiņa, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
 - d. Piespiediet un turiet tālvadības raidītāja **augšējo pogu**, līdz uztvērēja indikatora lampiņa iespīdas 5 reizes. Varētu būt jānovieto abas ierīces 0,5-1 m attālumā vienu no otras. Ja uztvērēja indikatora lampiņa neiemirgojas 5 reizes, sāciet no jauna un atkārtojiet procedūru.
3. Ieprogrammējiet otru kakla siksnu ar uztvērēju, izmantojiet augstāk redzamās instrukcijas A-D, bet izmantojot **apakšējo** pogu augšējās pogas vietā.
4. Ieprogrammējiet trešo kakla siksnu ar uztvērēju, izmantojiet augstāk redzamās instrukcijas A-D, bet izmantojot **sānu** pogu augšējās pogas vietā.

Dresēšanas pamācība

Vispārēji ieteikumi

Svarīgi: Sekojošās dresēšanas instrukcijas ir sastādītas lietošanai tālvadības raidītāja 1.-4. režīmā.

- Vienā reizē novērsiet tikai viena veida nepaklausību vai māciet tikai vienu pakļaušanās komandu. Ja jūs steigsieties ar dresūru, jūsu suns var apjukt.
- Esiet pastāvīgs/-a. Aktivējiet skaņas signālu vai stimulāciju pie katras nepaklausības.
- „Nepārkoriģējiet” savu mājdzīvnieku. Dresūrai izmantojiet pēc iespējas mazāk stimulācijas.
- Ja vien jūs varat savu mājdzīvnieku pieskatīt, ir ieteicams to atturēt no situācijām, kurās tas jau iepriekš ir slikti uzvedies. Taču situācijas izmantošana dresūras nolūkos var būtiski uzlabot jūsu panākumus.
- Ja jūsu mājdzīvnieks uz dresūru reaģē slēpjoties vai izrādot bailes, novērsiet viņa uzmanību uz vienkāršu un pieņemamu darbību, piemēram, komandu „Sēdi!”.
- Apakšējo pogu var izmantot, lai raidītu nedaudz augstāka līmeņa stimulāciju, ja jūsu mājdzīvnieks nereaģē uz „atpazīšanas līmeni”. Šīs pogas izmantošana ir ātra alternatīva intensitātes regulatora izmantošanai. *Piezīme: Šī funkcija darbojas tikai tālvadības raidītāja 1. režīmā.*
- Nekad neizmantojiet tālvadības dresētāju, lai novērstu jebkāda veida agresīvu uzvedību. Ja neesat drošs, vai jūsu suns ir agresīvs, lūdzu, sazinieties ar veterinārārstu vai sertificētu suņu dresētāju.
- Mērķis ir iemācīt jūsu sunim normālos apstākļos reaģēt uz vārdisku komandu no jums un skaņas signālu no uztvērēja. Atbilstoši dresējot, stimulācijas

izmantošanai vajadzētu būt nepieciešamai tikai tad, ja jūsu mājdzīvnieks atkārti nevēlamu uzvedību.

Pamata pakļaušanās komandu mācīšana

Komanda „Sēdi!”

1. Uzlieciet atsevišķu, ne metālisku kakla siksnu uz suņa kakla, VIRS kakla siksnas ar uztvērēju, ar 3 m garu pavadu. *Piezīme: Pārliedzinieties, lai papildu kakla siksnā nespiestu uz kontakta punktiem.*
2. Turiet pavadu un tālvadības raidītāju vienā rokā. Piespiediet un turiet sānu pogu, lai atskaņotu skaņas signālu savam sunim, sakot „Sēdi!” un, ja nepieciešams, izmantojot brīvo roku, lai piepalīdzētu sunim ieņemt sēdus pozīciju. Nekavējoties atlaidiet sānu pogu, ja jūsu suns apsēžas. Atkārtojiet to vairākas reizes.
3. Ja jūsu suns pārliedzinoši apsēžas, izdzirdot skaņas signālu un vārdisku komandu „Sēdi!”, dresūra ir pabeigta. Atlaidiet savu suni no pozīcijas „Sēdi!” un uzslavējiet to. Ja nē, turpiniet ar 4. punktu.
4. Turiet pavadu un tālvadības raidītāju vienā rokā. Piespiediet un turiet augšējo pogu, lai raidītu skaņas signālu un stimulāciju savam sunim, sakot „Sēdi!”, un, ja nepieciešams, izmantojot brīvo roku, lai piepalīdzētu sunim ieņemt sēdus pozīciju. Nekavējoties atlaidiet augšējo pogu, ja jūsu suns apsēžas. Atkārtojiet to vairākas reizes.
5. Ja jūsu suns tagad pārliedzinoši apsēžas, saņemot skaņas signālu un stimulāciju kopā ar vārdisku komandu, tas varētu būt gatavs reaģēt bez stimulācijas. Mazliet paspēlējieties un atkārtojiet procedūru, sākot ar 2. punktu, vienīgi ar skaņas signālu.

Piezīme: Mācot komandu „Sēdi!”, sunim jāatrodas jums tuvu.

Komanda „Šurp!”

1. Uzlieciet atsevišķu, ne metālisku kakla siksnu uz suņa kakla, VIRS kakla siksnas ar uztvērēju, ar 3 m garu pavadu. *Piezīme: Pārliedzinieties, lai papildu kakla siksnā nespiestu uz kontakta punktiem.*
2. Turiet pavadu un tālvadības raidītāju vienā rokā.
3. Pagaidiet, līdz suns aiziet prom no jums.
4. Piespiediet un turiet sānu pogu, lai atskaņotu skaņas signālu savam sunim, sakot „Šurp!” un, ja nepieciešams, izmantojot pavadu, lai pavilktu suni pie sevis.
5. Nekavējoties atlaidiet sānu pogu, tiklīdz jūsu suns nāk uz jūsu pusi un cītīgi uzslavējiet to.
6. Ātri pārvietojieties uz aizmuguri, ja jūsu suns tuvojas jums, visu laiku slavējot to. Apstājieties un uzslavējiet suni, kad tas ir atgriezies pie jums.
7. Atkārtojiet no 3. līdz 6. punktam vairākas reizes.
8. Ja jūsu suns pārliedzinoši nāk pie jums pēc skaņas signāla un vārdiskas komandas „Šurp!”, tad dresūra ir pabeigta. Palaidiet savu suni un uzslavējiet to. Ja nē, turpiniet ar 9. punktu.
9. Pagaidiet, līdz suns aiziet prom no jums. Izmantojot sava suņa „atpazīšanas līmeni”, piespiediet un turiet augšējo pogu, lai raidītu skaņas signālu un

- stimulāciju savam sunim, sakot „Šurp!”, un, ja nepieciešams, izmantojot pavadu, lai pavilkto suni pie sevis.
10. Nekavējoties atļaidiet augšējo pogu, tiklīdz jūsu nāk uz jūsu pusi un cītīgi uzslavējiet to.
 11. Ātri pārvietojieties uz aizmuguri, ja jūsu suns tuvojas jums, visu laiku slavējot to. Apstājieties un uzslavējiet suni, kad tas ir atgriezies pie jums.
 12. Atkārtojiet no 9. līdz 11. punktam vairākas reizes.
 13. Ja jūsu suns tagad pārliecinoši nāk pie jums, saņemot skaņas signālu un stimulāciju kopā ar vārdisku komandu „Šurp!”, tas varētu būt gatavs reaģēt bez stimulācijas. Mazliet paspēļējieties un atkārtojiet procedūru, sākot ar 3. punktu, vienīgi ar skaņas signālu.

Komanda „Paliec!”

1. Uzlieciet atsevišķu, ne metālistisku kaklasiksnu uz suņa kakla, VIRS kaklasiksna ar uztvērēju, ar 3 m garu pavadu. *Piezīme: Pārliecieties, lai papildu kaklasiksna nespiestu uz kontakta punktiem.*
2. Vizuāli norādiet, kur jūs gribat, lai jūsu suns sēdētu, noliekot uz zemes viņa guļvietu vai lielu segu.
3. Ievēdiēt suni tā guļvietā. Turiet pavadu un tālvadības raidītāju vienā rokā.
4. No aptuveni 1 metra attāluma pastaigājieties apkārt guļvietas perimetram. Neko nesakiet savam sunim.
5. Ja jūsu suns mēģina aiziet no guļvietas, piespēdiēt un turiet sānu pogu, lai atskaņotu skaņas signālu savam sunim, sakot „Paliec!”, un, ja nepieciešams, ievēdot to atpakaļ guļvietā.
6. Nekavējoties atļaidiet sānu pogu, tiklīdz jūsu suns atgriežas savā guļvietā, un cītīgi uzslavējiet to.
7. Tiklīdz jūsu suns ir iekārtojies, palaidiet viņu un mierīgi paspēļējieties.
8. Atkārtojiet no 3. līdz 7. solim vairākas reizes.
9. Ja jūsu suns pārliecinoši paliek savā vietā pēc skaņas signāla un vārdiskas komandas „Paliec!”, tad dresūra ir pabeigta. Palaidiet savu suni un uzslavējiet to. Ja nē, turpiniet ar 10. punktu.
10. Ievēdiēt suni tā guļvietā un pastaigājieties apkārt guļvietas perimetram, kā iepriekš.
11. Gaidiet, līdz suns mēģinās pamest guļvietu. Izmantojot sava suņa „atpazīšanas līmeni”, piespēdiēt un turiet augšējo pogu, lai raidītu skaņas signālu un stimulāciju savam sunim, sakot „Paliec!”, un, ja nepieciešams, ievēdot to atpakaļ guļvietā.
12. Nekavējoties atļaidiet sānu pogu, tiklīdz jūsu suns atgriežas savā guļvietā, un cītīgi uzslavējiet to.
13. Tiklīdz jūsu suns ir iekārtojies, palaidiet viņu un mierīgi paspēļējieties.
14. Atkārtojiet no 10. līdz 13. punktam vairākas reizes.
15. Ja jūsu suns tagad pārliecinoši paliek savā vietā, saņemot skaņas signālu un stimulāciju kopā ar vārdisku komandu „Paliec!”, tas varētu būt gatavs reaģēt bez stimulācijas. Mazliet paspēļējieties un atkārtojiet procedūru, sākot ar 3. punktu, vienīgi ar skaņas signālu.

Sliktas uzvedības novēršana

Lekšana virsū

Parasti suņi lec virsū, lai pievērstu uzmanību. Ja nevēlaties, lai jūsu suns lektu jums virsū, tad jūsu draugi un ģimenes locekļi nedrīkst atbalstīt šādu uzvedību. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad jūsu suns uzlec kādam virsū, to ir nekavējoties jāsarāj un jānovērš uz citu, vēlamu uzvedību, par kuru tas varētu saņemt uzslavu.

Piezīme: Būtu labāk, ja jūsu suns sākumā mācētu komandu "Sēdi!"

1. Izvēlieties intensitātes līmeni, augstāku par sava suņa „atpazīšanas līmeni”.
2. Tiklīdz jūsu suns paceļ ķepas no zemes, lai lektu jums virsū, piespiediet un turiet augšējo pogu, lai raidītu skaņas signālu un stimulāciju savam sunim, un sakiet komandu „Sēdi!”.
3. Nekavējoties atlaidiet augšējo pogu, tiklīdz jūsu suns apsēžas, un verbāli uzslavējiet to.
4. Ja jūsu suns ignorē stimulāciju, piespiediet un turiet apakšējo pogu, lai raidītu augstāka līmeņa stimulāciju. *Piezīme: Šī funkcija darbojas tikai tālvadības raidītāja 1. režīmā.*
5. Trenējiet šo vingrinājumu vairākās dažādās vietās un uzmanības novēršanai izmantojiet dažādus cilvēkus.

Rakšana

Pirmkārt, ir svarīgi saprast, kāpēc jūsu suns rok. Daudzi suņi, piemēram, terjeri, ir audzēti medījuma iztramdīšanai, un rakšanās viņiem ir ļoti dabiska. Citi suņi varētu rakties tāpēc, lai atrastu vēsu vietu, kur apgulties, vai vienkārši garlaicības dēļ. Ja jūsu sunim nodrošināsiet sekojošo, viņam vairs varētu nebūt vēlme rakt:

- Vēsa, ēnaina vieta, kur apgulties, un daudz ūdens.
 - Cita nodarbe, piemēram, mīļākā rotaļlieta.
 - Daudz spēļu, vingrinājumu un uzmanības.
 - Dārzs, kurā nav grauzēju vai cita medījuma, kurus tas varētu censties iztramdīt.
1. Izvēlieties intensitātes līmeni, kas ir par vienu pakāpi augstāks par jūsu suņa "atpazīšanas līmeni".
 2. Uzlieciet savam sunim kaklasiksnu ar uztvērēju un pagaidiet vismaz 10 minūtes pirms to ievest dārzā. Dārzā nedrīkst atrasties citi cilvēki vai dzīvnieki, lai stimulācijas asociācija neveidotos ne ar ko citu, vienīgi ar rakšanu. Dresēšanas laikā dārzam jābūt droši nožogotam vai sunim – piesietam.
 3. Pa logu vai no vietas, kur jūsu suns jūs neredz, pagaidiet, kamēr suns sāks rakties.
 4. Kad jūsu suns rokas, piespiediet un turiet augšējo pogu, lai raidītu skaņas signālu un stimulāciju. Nekavējoties atlaidiet pogu, ja suns pārtrauc rakšanu.
 5. Ja jūsu suns ignorē stimulāciju, piespiediet un turiet apakšējo pogu, lai raidītu augstāka līmeņa stimulāciju. *Piezīme: Šī funkcija darbojas tikai tālvadības raidītāja 1. režīmā.*
 6. Turpiniet novērot suni, jo tas var izvēlēties citu vietu rakšanai.

7. Neatstājiet savu suni dārzā bez pieskatīšanas, kamēr tas nav pilnībā pārtraucis rakšanos.

Dzīšanās pakal

Dzīšanās pakal ir instinktīva uzvedība, ko stimulē kustīgi objekti. Dažiem suņiem ir īpaši izteikta tieksme dzīties pakal, kas var apdraudēt tos un nostādīt jūs bezpalīdzīgā situācijā. Nekad nelaidiet suni vaļā no pavadas vai ārpus nožogotas teritorijas, pirms tas nav iemācījies komandu "Šurp!" neatkarīgi no uzmanības novērsēja. Esiet pastāvīgs/-a un koriģējiet savu suni katru reizi, kad tad dzenas kaut kam pakal.

1. Ir ļoti svarīgi, lai jūs un jūsu suns dresūras laikā būtu drošībā. Jūsu sunim jāatrodas pie stingras pavadas, kas ir pietiekami gara, lai suns mēģinātu dzīties pakal objektam, bet arī pietiekami īsa, lai tas neizskrietu uz ceļa vai citā bīstamā teritorijā. Jums jābūt arī fiziski spēcīgam/-ai, lai noturētu suni, kad tas mēģina dzīties pakal.
2. Izvēlieties intensitātes līmeni, kas ir par vienu pakāpi augstāks par jūsu suņa "atpazīšanas līmeni".
3. Noorganizējiet situāciju, kurā jūsu sunim rodas kārdinājums kaut kam dzīties pakal. Parasti tās ir mašīnas, motocikli, velosipēdi u.c. (neizmantojiet rotaļlietas).
4. Kad objekts kustas garām jūsu sunim, turiet suni cieši. Kad jūsu suns sāk rauties, sakiet komandu "Šurp!" un piespiediet un turiet augšējo pogu, raidot skaņas signālu un stimulāciju, kamēr suns apstājas. Ja suns neapstājas, apturiet to ar pavadas palīdzību, pirms tas nokļūst bīstamā situācijā.
5. Kad jūsu suns pārtrauc dzīties pakal objektam, nekavējoties atlaidiet augšējo pogu, atkāpieties uz aizmuguri un sakiet komandu "Šurp!". Uzslavējiet suni, kad tas pienāk.
6. Ja jūsu suns ignorē stimulāciju, atkārtojiet procedūru, izmantojot apakšējo pogu ar augstāka līmeņa stimulāciju. *Piezīme: Šī funkcija darbojas tikai tāl vadības raidītāja 1. režīmā.*
7. Atkārtojiet procedūru, līdz jūsu suns pārliecinoši reaģē uz komandu "Šurp!".

Pastiprināta riešana

Riešana ir instinktīva suņu uzvedība. Nav iespējams pilnībā atturēt suni no riešanas, bet jūs varat iemācīt tam būt klusam pēc jūsu komandas.

Piezīme: tas darbosies tikai atrodoties ar suni mājās.

1. Nosakiet jūsu suņa "atpazīšanas līmeni".
2. Radiet savam sunim situāciju, kurā tas varētu riet.
3. Kad jūsu suns sāk riet, piespiediet un turiet augšējo pogu, lai raidītu skaņas signālu un stimulāciju un sakiet komandu "Klusu!"
4. Nekavējoties atlaidiet pogu, kad jūsu suns pārtrauc riet, un uzslavējiet to.
5. Ja jūsu suns ignorē stimulāciju un turpina riet, atkārtojiet procedūru, izmantojot apakšējo pogu ar augstāka līmeņa stimulāciju. *Piezīme: Šī funkcija darbojas tikai tāl vadības raidītāja 1. režīmā.*
6. Vingrinieties dažādās vietās un situācijās, kurās jūsu suns varētu riet.

Biežāk uzdotie jautājumi	
Vai stimulācija manam sunim ir droša?	Kaut arī stimulācija ir nepatīkama, tā ir nekaitīga jūsu sunim. Lai gūtu vēlamus rezultātus, lietojot elektroniskās dresēšanas ierīces, ir nepieciešama saskarsme un dresūra no saimnieka puses.
Cik vecam ir jābūt sunim, lai varētu izmantot dresūras sistēmu 800 m ?	Jūsu sunim jāspēj apgūt pamata pakļaušanās komandas, piemēram, "Sēdi!" un "Paliec!". Kaklasiksna ar uztvērēju var būt pārāk liela suņiem zem 3,6 kg.
Pēc tam, kad mans suns ir dresēts un klausā manām komandām, vai ir jāturpina lietot kaklasiksna ar uztvērēju?	Iespējams, ka nē. Varētu būt nepieciešams uzlikt kaklasiksnu ar uztvērēju laiku pa laikam, zināšanu pastiprināšanai.
Vai uztvērēja kaklasiksna ir ūdensnecaurlaidīga?	Jā. Ja kādreiz ir nepieciešams nomainīt uzlādējamo bateriju, pārliecinieties, lai pieslēgvietas caurumiņā nesaietu neīrumi un dubļi.
Vai var izmantot dresūras sistēmu 800 m vairākiem suņiem?	Jā, ir jāiegādājas Add-A-Dog™ papildu kaklasiksna ar uztvērējiem un tālvadības raidītājs jāuzstāda uz 5.,6. vai 7. režīmu.
Vai var izmantot dresūras sistēmu 800 m agresīviem suņiem?	Mēs neiesakām izmantot mūsu izstrādājumus agresīviem suņiem. Mēs iesakām sazināties ar veterinārārstu vai profesionālu dresētāju, lai noteiktu, vai jūsu suns ir agresīvs.
Vai attāluma diapazons tiesām būs 800 m?	Attālums, izmantojot dresūras sistēmu 800 m, variē atkarībā no apkārtnes reljefa, laika apstākļiem, dzīvās dabas, kā arī citu radioviļņu ierīču pārraides. Lai ierīce darbotos pēc iespējas lielākā attālumā, lūdzu, skatīt šīs pamācības nodaļu "Kā darbojas šī sistēma?".
Cik ilga var būt stimulāciju, kuru saņems mans suns?	Maksimālais nepārtrauktās stimulācijas pogas piespiešanas un stimulācijas padošanas laiks ir 8 sekundes. Pēc 8 sekundēm, tālvadības raidītāja signāls apstāsies un būs nepieciešams atlaist un no jauna piespiest nepārtrauktās stimulācijas pogu.
Ko darīt, ja suņa kakls kļuvis sārts un iekaisis?	Šī problēma rodas tādēļ, ka kontakta punkti karina ādu. Pārtrauciet lietot uztvērēja kaklasiksnu dažas dienas. Ja problēma turpinās ilgāk par 48 stundām, apmeklējiet veterinārārstu. Ja problēma beidzas, uzlieciet uztvērēja kaklasiksnu no jauna un uzmanīgi vērojiet turpmāko

	reakciju.
--	-----------

Traucējumi	
<p>Ar šo atbilžu palīdzību uz jūs varēsīt atrisināt jebkuras problēmas, lietojot šo sistēmu. Ja nē, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru vai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.radioseta.lv.</p>	
<p>Mans suns nereaģē, kad es piespiežu pogu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ir ieslēgta kaklasiksna ar uztvērēju. • Ja ir samazinājies attāluma diapazons salīdzinājumā ar pirmajām lietošanas reizēm, pārbaudiet, kāds ir raidītāja un kaklasiksnas uzlādes līmenis. • Daudzi faktori var ietekmēt dresūras sistēmas 800 m attāluma diapazonu. Šo faktoru uzskaitījumu, lūdzu, skatīt nodaļā "Kā darbojas šī sistēma?". • Lai pārbaudītu, vai kaklasiksna ar uztvērēju raيدا stimulāciju jūsu sunim, pielieciet pie tās kontakta punktiem lampiņu testu, kas ir iekļauts komplektācijā. Lūdzu, sīkāk skatīt nodaļā "Lampiņu testa instrukcijas". • Palieliniet intensitāti ar regulatora palīdzību. Sīkāk skatīt nodaļu "Atbilstošā stimulācijas līmeņa piemeklēšana jūsu sunim". • Pārliecinieties, lai uztvērēja kaklasiksnas kontakta punkti būtu novietoti cieši pie suņa kakla. Sīkākai informācijai skatīt nodaļu "Uztvērēja kaklasiksnas piemērošana". • Ja ievērojat, ka ierīces darbības laiks krītas aptuveni par pusi no sākotnējā laika, ir jānomaina uztvērēja kaklasiksnas baterija. Sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru un iegādājieties jaunu.
<p>Neieslēdzas kaklasiksna ar uztvērēju</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pārliecinieties, ka uztvērēja kaklasiksna ir uzlādēta. Pirmajā reizē noteikti uzlādējiet 24 stundas. Turpmāk jāuzlādē tikai 12 stundas.
<p>Uztvērēja kaklasiksna nereaģē uz tālvadības raidītāju.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ir ieslēgta uztvērēja kaklasiksna. Skatīt nodaļas "Kaklasiksnas uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana". • Skatīt nodaļu "Uztvērēja kaklasiksnas atiestatīšana".

Lampiņu testa instrukcijas

1. Ieslēdziet uztvērēja kaklasiksnu.
2. Pielieciet lampiņu testu pie kontakta punktiem.
3. Piespiediet tālvadības raidītāja stimulācijas pogu.
4. Iedegsies testa lampiņas. *Piezīme: Jo augstāks stimulācijas līmenis, jo spožāk degs testa lampiņas.*
5. Izslēdziet uztvērēja kaklasiksnu.

Saglabājiet lampiņu testu turpmākām pārbaudēm.

Piezīme: Ja testa lampiņas neiedegas, uzlādējiet bateriju un atkārtojiet pārbaudi. Ja testa lampiņas joprojām nedeg, sazinieties ar SIA „ZOONA” +37128616076, +37128898902, vai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.radioseta.lv.

Svarīgi: Lampiņu testu var izmantot arī kontakta punktu pieregulēšanai. Kaklasiksnei ir īpaši, ūdensnecaurlaidīgi kontakta punkti, kurus pārāk stipri pievelkot, var salauzt. Ja jūsu kaklasiksnes kontakta punkti kļūst vaļīgi, nepievelciet tos īpaši ciešāk, kā iespējams pievilkt ar pirkstiem.

Lietošanas noteikumi un atbildības ierobežojumi

1. Lietošanas noteikumi

Šis Izstrādājums tiek jums piedāvāts pēc jūsu vēlēšanās bez šeit minēto noteikumu, nosacījumu un paziņojumu izmaiņš. Šī izstrādājuma izmantošana ietver visu šo noteikumu, nosacījumu un paziņojumu ievērošanu.

2. Pareiza lietošana

Šis Izstrādājums paredzēts lietošanai mājdzīvnieku dresūras nolūkos. Ja jūsu mājdzīvniekam ir īpašs temperaments, izstrādājums var nedot rezultātu. Mēs iesakām neizmantot šo izstrādājumu, ja jūsu mājdzīvnieks ir vieglāks par 3,6 kg un jaunāks par 6 mēnešiem, vai ja tas ir agresīvs. Ja nezināt, vai izstrādājums ir atbilstošs jūsu mājdzīvniekam, lūdzu, konsultējieties ar veterinārārstu, sertificētu dresētāju vai sazinieties ar mums SIA „ZOONA” +37128616076, +37128898902, vai apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.radioseta.lv.

Pareiza lietošana ietver visas lietošanas un dresēšanas pamācības pārskatīšanu, kas ir iekļauta komplektācijā, un citu īpašu paziņojumu ievērošanu.

3. Neizmantot nelikumīgā un neatļautā veidā

Šo Izstrādājumu paredzēts izmantot tikai mājdzīvniekiem. Tā nav paredzēta ļaunuma nodarīšanai, ievainošanai vai provocēšanai. Izmantojot šo izstrādājumu tam neparedzētā veidā, var tikt pārkāpta valsts likumdošana.

4. Atbildības ierobežojumi

Uzņēmums Radio Systems Corporation nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, ar sodu vai negadījumiem saistītiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai jebkādiem zaudējumiem, kurus izraisījusi vai kuri ir saistīti ar Produkta lietošanu vai nepareizu lietošanu. Pircējs uzņemas visu risku un atbildību par šī produkta lietošanu.

5. Noteikumu un nosacījumu izmaiņš

Uzņēmums Radio Systems Corporation patur tiesības izmainīt noteikumus, nosacījumus un paziņojumus, kuru ietvaros šis Izstrādājums tiek piedāvāts.

Atbilstība CE prasībām

Šī ierīce ir testēta un atbilst atbilstošajām ES direktīvām par elektromagnētisko saderību, zemu spriegumu, kā arī par radio un telekomunikāciju gala iekārtām (RTTE). Pirms lietot šo ierīci ārpus ES valstīm, noskaidrojiet vietējās RTTE prasības. Nesankcionēta ierīces modifikācija vai izmaiņošana nav atļauta no uzņēmuma Radio Systems Corporation puses un ir pretrunā ar Eiropas Savienības RTTE prasībām, un var anulēt lietotāja tiesības lietot ierīci, kā arī anulēt garantiju.

PetSafe Add-A-Dog™ uztvērējs

Apraksts	Sastāvdaļas numurs
800 m Dresētāja papildu uztvērējs Add-A-Dog	DDT20-10694

Svarīga informācija par izstrādājuma pārstrādi

Lūdzam ņemt vērā jūsu valsts prasības par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi. Šādas iekārtas ir jāpārstrādā. Ja jums vairs nav nepieciešama šī iekārta, neizmetiet to parastajā pilsētas atkritumu sistēmā. Lūdzu, atgrieziet to tur, kur nopirkāt, lai to varētu nodot pārstrādei. Ja tas nav iespējams, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru tālākai informācijai.