

PetSafe® PSBC-300-20

Riešanas kontroles aerosola kaklasiksnas

Lietošanas pamācība

Lūdzu, pirms lietošanas līdz galam izlasiet šo pamācību

Paldies, ka izvēlējāties PetSafe® - pasaulē pārdotāko elektronisko dresēšanas risinājumu zīmolu. Mūsu misija ir gādāt par Jūsu dzīvnieka drošību, nodrošinot Jūs ar līdzekļiem un paņēmieniem dzīvnieka dresūrai. Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar SIA „ZOONA” +37128616076, +37128898902, vai apmeklējiet mūsu mājas lapu www.radioseta.lv

“Veicot pētījumu Taskīgī Universitātē, kura ietvaros pieauguši suņi no patversmes divu nedēļu laikā, sešas reizes pa 30 minūtēm valkāja PetSafe® riešanas kontroles aerosola kaklasiksnu, mēs nenovērojām ilgtermiņa apgrieztus efektus, un otrajā dienā visi suņi sāka riet ievērojami mazāk.”

Sastāvdaļas

Garantijas karte

6 voltu sudraba oksīda baterija (RFA-16-11)

Lietošanas pamācība

PetSafe® riešanas kontroles aerosola kaklasiksna

Citronu aerosols (RFA-164)

Raksturlielumi

- Piemērota visu izmēru suņiem
- Pilnībā dabiskais citrona aromāts ir drošs un efektīvs
- To neiedarbina cita suņa riešana
- Ūdensizturīga
- Brīdinājums par baterijas iztukšošanos
- Brīdinājums par aerosola izbeigšanos
- Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis
- No vienas uzpildes izsmidzina aerosolu līdz 80 reizēm – vairāk nekā divkārt pārspējot jebkuras citas firmas ražojumu
- Ierobežota mūža garantija

Kā darbojas PetSafe® riešanas kontroles aerosola kaklasiksna

Valkājot PetSafe® riešanas kontroles aerosola kaklasiksnu, tā nekaitīgi aptur riešanu. Kad Jūsu suņa rējiena radītā vibrācija iedarbina sensora uztvērēju, lai apturētu riešanu, tiek izsmidzināts aerosols ar citronu smaržu.

Svarīgi:

- **NELIETOJIET** riešanas kontroles kaklasiksnu kopā ar citām kaklasiksnām, piekariņiem, pavadām un citiem priekšmetiem, kas var izraisīt vibrāciju un kļūdaini iedarbināt kaklasiksnu.
- Lai piestiprinātu pavadu un/vai piekariņus, kad tiek izmantota riešanas kontroles kaklasiksna, Jūsu sunim var uzlikt iejūgu.
- Pirms spēlējaties ar suni, izslēdziet vai noņemiet riešanas kontroles kaklasiksnu. Aktivitāšu laikā suns var ierieties, kas var novest pie tā, ka sunim rotaļa asociējas ar aerosola izsmidzināšanu.
- Neatstājiet riešanas kontroles kaklasiksnu ieslēgtu ilgāk par 8 stundām pēc kārtas.

Galvenie jēdzieni

Gaismas indikators: norāda, ka riešanas kontroles kaklasiksna darbojas normāli, un kad ir jāuzpilda aerosols.

Sensora uztvērējs: uztver suņa riešanas radītās vibrācijas.

Piezīme: sensora uztvērējs nav regulējams.

Pogas uzgalis: aizsargā režīmu pogu.

Režīmu poga: ieslēdz un izslēdz kaklasiksnu, un atiestata aerosola izsmidzināšanas reižu skaitītāju.

Uzpildīšanas atvere: aerosola uzpildīšanai.

Izsmidzināšanas sprausla: vieta, kur izplūst aerosols, kad tiek konstatēta suņa riešana.

Pogas uzgalis

Režīmu poga

Gaismas indikators

Izsmidzināšanas sprausla

Uzpildīšanas atvere

Sensora uztvērējs

Riešanas kontroles kaklasiksnas pielāgošana

Svarīgi: lai riešanas kontroles kaklasiksna darbotos efektīvi, ir nepieciešams pareizi noregulēt tās izmēru un to novietot.

Lai nodrošinātu pareizu izmēru, lūdzu, rīkojieties šādi:

1. Pārlicinieties, ka riešanas kontroles kaklasiksnā nav ievietota baterija.
2. Sunim ir jāstāv brīvi.
3. Aplieciet riešanas kontroles kaklasiksnu savam sunim augstu ap kaklu tuvāk ausīm. Sensora uztvērēju novietojiet kakla lejasdaļai pa vidu tā, lai tas pieskartos ādai.
4. Pārbaudiet riešanas kontroles kaklasiksnas stingrību, aizbāžot vienu pirkstu aiz kaklasiksnas suņa kakla aizmugurē. Kaklasiksnei jābūt ciešai, bet ne žņaudzošai.
5. Ļaujiet sunim dažas minūtes panēsāt riešanas kontroles kaklasiksnu un tad vēlreiz pārbaudiet, kā tā pieguļ. Kad suns ir apradis ar riešanas kontroles kaklasiksnu, pārbaudiet vēlreiz.
6. Saīsiniet kaklasiksnu šādi:
 - a. Ar pildspalvu atzīmējiet vēlamu riešanas kontroles kaklasiksnas garumu. Atstājiet rezervi, ja Jūsu suns ir jauns vai tā kažoks ziemā kļūst biežāks.
 - b. Noņemiet no suņa riešanas kontroles kaklasiksnu un nogrieziet lieko daļu.

c. Pirms atkal uzliekat riešanas kontroles kaklasiksnu sunim, piekausējiet kaklasiksnas apgriezto galu ar atklātu liesmu.

Svarīgi: uztvērēja kaklasiksnu nedrīkst nēsāt ilgāk par 8 stundām diennaktī.

Pareiza izsmidzināšanas virziena nodrošināšana

Lai PetSafe® riešanas kontroles aerosola kaklasiksna darbotos pareizi, tās sprauslai ir jābūt pareizi vērsta un no izsmidzināšanas sprauslas uz suņa degunu ir jābūt brīvam ceļam. Rīkojieties šādi:

1. Pārliecinieties, ka PetSafe® logotips ierīces priekšpusē ir vērsts uz augšu un ka izsmidzināšanas sprausla ir vērsta uz augšu suņa deguna virzienā.
2. Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota Jūsu sunim ap kaklu tā, ka sprausla atrodas leņķī un ir vērsta uz suņa purna priekšpusi.
3. Suņiem ar garu spalvu var būt nepieciešams apcirpt spalvu uz kakla aerosola plūsmas rajonā. Lai aerosols būtu efektīvs, ir svarīgi, lai tas sasniedz suņa degunu.

Kaklasiksnas savilkšana

Slīdošā sprādze nodrošina, ka kaklasiksna ap kaklu nekļūst vaļīga.

Rievām jābūt vērstām uz augšu; ja kaklasiksna nebūs pienācīgi savilkta, tā noslīdēs.

Slīdošā sprādze

Rievas

Baterijas ievietošana un izņemšana

Piezīme: neievietojiet bateriju, kamēr riešanas kontroles kaklasiksna ir aplikta sunim ap kaklu.

Rezerves PetSafe® bateriju (RFA-16-11) var iegādāties daudzās tirdzniecības vietās.

Lai atrastu tuvāko izplatītāju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, zvanot 1-800-732-2677, vai apmeklējiet mūsu mājas lapu.

Baterijas kalpošanas ilgums

Baterija parasti kalpo 2 līdz 4 mēnešus, atkarībā no tā, cik bieži suns rej.

Tomēr paaugstinātas izmantošanas dēļ apmācības laikā pirmā baterija var nokalpot īsāku laiku nekā nākamās.

Darbības režīmi

- Lai ieslēgtu ierīci, vispirms noņemiet pogas uzgali. Piespiediet režīmu pogu, kamēr iedegas gaismas indikators, un tad atlaidiet. Gaismas indikators iemirgosies reizi piecās sekundēs.
- Lai izslēgtu ierīci, piespiediet režīmu pogu un turiet to, kamēr gaismas indikators nomirgo četras reizes.
- Vienmēr uzlieciet pogas uzgali.

Darbības un rādītāju tabula

Gaismas indikatora radītājs	Darbība
Mirgo reizi piecās sekundēs	Normāla darbība
Pārtrauc mirgot	Iztukšota baterija
Ātri iemirgojas piecas reizes ik pēc piecām	Zems aerosola līmenis

Citronu aerosola uzpildīšana un atkārtota uzpildīšana

- Noņemiet kaklasiksnu no suņa.
- Izslēdziet ierīci.
- Turiet citronu aerosola balonu stateniski un stingri iespiediet sprauslu uzpildīšanas atverē. Paturiet 15 sekundes un tad noņemiet.

Piezīme: ja aerosols plūst garām, var būt vajadzīgs spiest stiprāk, lai noslēgtu savienojumu.

- Ieslēdziet ierīci.

Svarīgi: lai atiestatītu izsmidzināšanas reižu skaitītāju, piespiediet režīmu pogu, kamēr iedegas gaismas indikators, un tad atlaidiet pogu. Gaismas indikators atsāks mirgot reizi piecās sekundēs.

15 sekundes

Ko gaidīt, lietojot riešanas kontroles kaklasiksnu

Svarīgi: pirmajās riešanas kontroles kaklasiksnas izmantošanas reizēs neatstājiet suni bez uzraudzības.

Kārtīgi uzlieciet sunim riešanas kontroles kaklasiksnu un gaidiet tuvumā, kamēr tas ierejas. Lielākā daļa suņu ātri sapratīs, ka riešanas kontroles kaklasiksna novērš viņu vēlēšanos riet, un nomierināsies un pārstās riet. Tā kā sākotnēji citrona aerosola strūkļa no riešanas kontroles kaklasiksnas var pārsteigt vai likt satrūkties, daži suņi pēc pirmajām reizēm var riet vēl vairāk.

Retos gadījumos sunim var iestāties rējiena-izsmidzināšanas-rējiena-izsmidzināšanas cikls. Ja tā notiek, nomieriniet suni rāmā, mierinošā balsī. Kad suns nomierināsies, tas sapratīs, ka tad, ja tas būs kluss, aerosols vairs netiks izsmidzināts. Šāda reakcija ir tikai nedaudziem suņiem un tikai pirmajā riešanas kontroles kaklasiksnas lietošanas reizē. Suņa riešanas biežuma samazinājumam būtu jābūt pamanāmam pēc dažām pirmajām riešanas kontroles kaklasiksnas valkāšanas dienām. Šajā brīdī ir jāatceras, ka mācīšanās process vēl nav galā. Suņi “pārbaudīs” šo jauniegūto pieredzi un mēģinās riet biežāk. Tas parasti notiek otrajā riešanas kontroles kaklasiksnas valkāšanas nedēļā. Ja tas notiek, ievērojiet sistēmu un nemainiet riešanas kontroles kaklasiksnas lietošanas kārtību. Jums jāuzliek riešanas kontroles kaklasiksna savam sunim ikreiz, kad Jūs vēlaties lai tas būtu kluss.

Ja Jūsu suns nevalkā riešanas kontroles kaklasiksnu, tas var atsākt riet un apmācība cietīs neveiksmi.

Regulāra apkope

- Lai nodrošinātu šī produkta ērtu, drošu un efektīvu izmantošanu, lūdzu, regulāri pārbaudiet Jūsu suņa kaklasiksnas stingrību.

- Lai neradītu iekaisumu, uztvērēja kaklasiksnu nedrīkst nēsāt vairāk par astoņām stundām diennaktī. Ja parādās ādas iekaisums, uz dažām dienām pārtrauciet kaklasiksna lietošanu. Ja iekaisums saglabājas ilgāk par 48 stundām, konsultējieties ar veterinārārstu.
- Aerosola šķidrums no riešanas kontroles kaklasiksna var pielipt pie Jūsu suņa kažoka zem purna. Reizi nedēļā notīriet suņa kažoku ar sūkli un maigām roku ziepēm. Kārtīgi noskalojiet un nosusiniet suņa kaklu.
- Ja aerosola šķidrums uzkrājas uz riešanas kontroles kaklasiksna, noslaukiet uztvērēju ar mitru drāniņu un kārtīgi nosusiniet.

Riešanas kontroles aerosola kaklasiksna pārbaude

Paslidiniet sensora uztvērēju vismaz 25 cm pa raupju virsmu. Riešanas kontroles kaklasiksna vajadzētu izsmidzināt aerosolu..

Ja šīs pārbaudes laikā Jūsu riešanas kontroles kaklasiksna neizsmidzina aerosolu, skatiet punktu “Riešanas kontroles kaklasiksna neizsmidzina aerosolu” “Problēmu risināšanas” sadaļā un veiciet otro soli.

Piezīme: pārbaudes laikā atstājiet vietu aerosola strūklai.

Aksesuāri

Lai iegādātos papildu aksesuārus savai PetSafe riešanas kontroles kaklasiksna, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, zvanot 1-800-732-2677, vai apmeklējiet mūsu mājas lapu www.petsafe.net, lai atrastu sev tuvāko izplatītāju.

Komponents	Detāļas numurs
Baterija – viens iepakojums	RFA-16-11
Rezerves kaklasiksna	RFA-130
Citronu aerosola balons (materiālu drošības lapa pieejama pēc pieprasījuma)	RFA-164

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai mans suns pārstās riet pilnīgi?	<ul style="list-style-type: none"> • Riešanas kontroles kaklasiksna efektīvi un nekaitējot sunim novērš riešanu tās nēsāšanas laikā. To vajadzētu lietot tikai tad, kad suņa riešana nav vēlama.
Vai riešanas kontroles kaklasiksnu var iedarbināt cita suņa riešana?	<ul style="list-style-type: none"> • Nē.
Vai riešanas kontroles kaklasiksna ir droša un nekaitīga?	<ul style="list-style-type: none"> • Jā. Riešanas kontroles kaklasiksna ir veidota tā, lai piesaistītu Jūsu suņa uzmanību, nevis sodītu to.
Vai riešanas kontroles kaklasiksna derēs manam sunim?	<ul style="list-style-type: none"> • Riešanas kontroles kaklasiksna ir droša un efektīva visu šķirņu un izmēru suņiem, tomēr tā var būt pārāk liela, lai to varētu ērti lietot mazi suņi.
Vai aerosols ir kaitīgs?	<ul style="list-style-type: none"> • Citrona aerosolā ir izmantots citrona aromāts, kas suņiem nepatīk. Tas ātri iztvaiko un ir drošs cilvēkiem un mājdzīvniekiem.
Vai tā derēs suņiem ar garu spalvu?	<ul style="list-style-type: none"> • Jā. Var būt nepieciešams apcirpt spalvu uz suņa kakla, lai tā netraucētu aerosolam sasniegt suņa degunu.

Vai aerosolam ir jānonāk mana suņa degunā?	<ul style="list-style-type: none"> • Nē. Aerosols ir ļoti smalks un vienkārši rada miklumu purna rajonā.
Vai tā derēs visiem suņiem?	<ul style="list-style-type: none"> • Šis produkts nav ieteicams ļoti aktīviem suņiem. Mēs iesakām izmēģināt PetSafe Deluxe riešanas kontroles kaklasiksnu ar statisko korekciju.

Problēmu risināšana

Riešanas kontroles kaklasiksna neizsmidzina aerosolu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet riešanas kontroles kaklasiksnu (skatiet sadaļu “Riešanas kontroles aerosola kaklasiksna pārbaude”). • Ja šīs pārbaudes laikā riešanas kontroles kaklasiksna neizsmidzina aerosolu, atkārtojiet šo pašu pārbaudi uz raupjākas virsmas. • Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota baterija. • Nomainiet bateriju. • Uzpildiet citronu aerosolu. • Ja riešanas kontroles kaklasiksna joprojām neizsmidzina aerosolu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, zvanot 1-800-732-2677.
Riešanas kontroles kaklasiksna izsmidzina aerosolu, taču suns turpina riet (nereagē uz aerosola strūklu).	<ul style="list-style-type: none"> • Savelciet riešanas kontroles kaklasiksnu un pārliedzinieties, ka sensora uztvērējs atrodas suņa kaklam pa vidu. • Pārbaudiet, vai izsmidzināšanas sprausla ir vērsta Jūsu suņa deguna virzienā. • Pārliedzinieties, ka aerosola plūsmu neaiztur suņa kažoks. Ja tas ir tā, apcērpjiet kažoku, lai aerosols varētu sasniegt purna rajonu. • Ja Jūsu suns joprojām nereagē, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, zvanot 1-800-732-2677.
Kad es mēģinu uzpildīt citronu aerosolu, aerosols izplūst gar izsmidzināšanas sprauslu.	<ul style="list-style-type: none"> • Turiet citronu aerosola balonu stateniski. Ja tas tiks turēts slīpi, nebūs blīva savienojuma. • Lai izveidotu ciešu savienojumu, stingri piespiediet citronu aerosola balonu. • Ja aerosols turpina izplūst, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, zvanot 1-800-732-2677.

Lietošanas noteikumi un atbildības ierobežošana

1. Lietošanas noteikumi

Šis Produkts tiek piedāvāts Jums ar nosacījumu, ka Jūs bez ierunām pieņemat šajā pamācībā esošos noteikumus un brīdinājumus. Šī Produkta lietošana nozīmē, ka piekrītat šiem noteikumiem un brīdinājumiem.

2. Pareiza lietošana

Šis Produkts ir paredzēts izmantošanai mājdzīvnieku apmācībai. Šis produkts var nederēt Jūsu mājdzīvniekam tā specifiskā temperamenta dēļ. Mēs neiesakām lietot šo produktu, ja Jūsu mājdzīvnieks sver mazāk nekā 3,5 kg vai ir agresīvs. Ja neesat pārliecināts, vai šis produkts ir piemērots Jūsu mājdzīvniekam, lūdzu, konsultējieties ar veterinārārstu vai sertificētu dresētāju.

Pareiza lietošana sevī ietver Produktam pievienotās Pamācības un Brīdinājumu izlasīšanu pilnībā.

3. Neizmantot pretlikumīgi vai aizliegtā veidā

Šis Produkts ir paredzēts tikai izmantošanai mājdzīvniekiem. Šī mājdzīvnieku apmācības ierīce nav paredzēta, lai kaitētu, ievainotu vai provocētu. Šī Produkta izmantošana tam neparedzētā veidā var būt pretrunā ar valsts vai vietējo likumdošanu.

4. Atbildības ierobežošana

Radio Systems Corporation neuzņemas nekādu atbildību par tiešu, netiešu, soda, nejaušu, konkrētu vai izrietošu kaitējumu, vai jebkādu citu kaitējumu, kas rodas no vai ir saistīts ar šī Produkta izmantošanu vai nepareizu izmantošanu. Izmantojot šo Produktu, Pircējs uzņemas pilnu risku un atbildību.

5. Noteikumu izmaiņas

Radio Systems Corporation patur tiesības mainīt noteikumus un brīdinājumus, saskaņā ar kuriem tiek piedāvāts šis Produkts.

Pārstāvniecība Latvijā
SIA „ZOONA”
+37128616076, +37128898902
info@radioseta.lv
www.radioseta.lv